XP-PEN

Instrukcja obsługi

Artist 22R Pro & 24 Pro

■Safety Precautions

- This manual uses the following symbols to ensure that the XP-PEN Tablet is used correctly and safely. Be sure to read and observe the Safety Precautions.



- **Do not use this product in a control system area that requires a high degree of safety and reliability.**
- In such a system, this product could negatively affect other electronic devices and could malfunction due to the effect of those devices.



- **Turn the power off in areas where use of electronic devices is prohibited.**
- Turn the power off your tablet when onboard an aircraft or in any other location where use of electronic devices is prohibited, otherwise it may negatively affect other electronic devices in the area.
- Unplug the USB connector from this product and turn the power off.



- **Keep the product away from infants and young children.**
- Accessories to this gadget may present a choking hazard to small children. Keep all accessories away from infants and young children.



◆ CAUTION

- **Do not place this product on unstable surfaces.**
- Avoid placing this product on unstable, tilted surfaces or any locations exposed to excessive vibrations. This may cause the tablet to fall or impact surfaces which can result in damage and/or malfunction to the tablet.
- **Do not place heavy objects on top of this product.**
- Do not place heavy objects on the product. Do not step on, or place your body weight on this product as this may cause damage.



- **Avoid extreme high or low-temperature exposure to the XP-Pen tablet.**
- Do not store this product in areas that drop below 5°C or above 40°C. Avoid locations with excessive temperature fluctuations. This may result in damage to the product and its components.



- **Do not disassemble**
- Do not disassemble or modify this product. Doing so may expose you to heat, fire, electric shock and injury. Disassembling the product will void your warranty.



- **Do not use alcohol for cleaning**
- Never use alcohol, thinner, benzene or other mineral solvents that may discolor and cause deterioration to the product.



- **Do not expose to water**
- Be cautious of water and all liquids that may be near the tablet. Exposure to water or liquid could damage the product.



◆ CAUTION



- **Avoid placing metallic objects and especially magnetic objects on the tablet.**

- Placing metallic and/or magnetic objects on this product during operation may cause malfunction or permanent damage.



- **Do not strike the pen against hard objects.**
- Striking the pen against hard objects can cause damage to the pen.



- **Avoid gripping the pen too tightly, and DO NOT use excessive weight/pressure on the Express Key button and pen.**
- The stylus pen is a high-precision instrument. Avoid pressing too tightly on the Express Key button, and keep any objects from covering the pen to avoid potential damage. Keep the pen away from areas of high dust, contaminants, or any particulate matter that can effect or damage the pen.

◆ Limitation of Liability

- XP-Pen shall in no event be liable for damages resulting from fires or earthquakes, including those caused by third parties and those arising from user misuse, abuse or neglect.
- XP- Pen shall in no event be liable for incidental damages- including but not limited to loss of business income, interruption of business activities, corruption or loss of data – that arise from use or failure to use this product correctly.
- XP- Pen shall in no event be liable for damage resulting from uses not documented in this manual.
- XP- Pen shall in no event be liable for damages or malfunction arising from the connection to other devices or use of third party software.

Spis treści

I. Przegląd produktu

Przegląd

II. Podłączanie Artist 22R Pro i 24 Pro

III. Instalacja sterownika

Windows

Mac

IV. Interfejs ustawień sterownika

Windows

Mac

V. Odinstalowywanie sterownika

Windows


Mac

VI. FAQ

Dziękujemy za zakup XP-Pen Artist 22R Pro i 24 Pro. Nasza instrukcja obsługi produktu obejmuje obecnie język angielski, rosyjski, japoński, niemiecki, koreański, chiński, włoski, hiszpański, francuski i polski. Przepraszamy, jeśli preferowany język nie jest obsługiwany.

{ I. Przegląd produktu }

Przegląd




Zdjęcie 1-1. Przegląd

1. Przycisk zasilania (aby włączyć, naciśnij i przytrzymaj przez ok. 3 sekundy).
   a. Świeci, kolor niebieski: Artist 22R Pro i 24 Pro są podłączone do komputera i zasilanie jest włączone.
   b. Świeci, kolor pomarańczowy: zasilanie Artist 22R Pro i 24 Pro jest włączone, ale nie są one podłączone do komputera.
   c. Nie świeci: zasilanie Artist 22R Pro i 24 Pro jest wyłączone.
2. Przycisk menu
3. Przycisk +
4. Przycisk –
5. Przycisk automatycznego dostosowania VGA
6. Ekran/obszar roboczy
7. Przycisk ekspresowy
8. Nawigator obrotowy
9. Port USB
10. Port USB
11. Port HDMI
12. Port VGA (wyłącznie Artist 22R Pro)
13. Port USB-C
14. Gniazdo zasilania
15. Dźwignia regulacji podstawki

{ II. Podłączanie Artist 22R Pro i 24 Pro }


Poniżej przedstawiono sposoby podłączenia Artist 22R Pro i 24 Pro do komputera.

a. Podłącz Artist 22R Pro i 24 Pro do komputera i gniazda ściennego za pośrednictwem dostarczonego kabla USB-C, adaptera zasilania i kabla zasilającego.




Zdjęcie 2-1. Podłączenie przez USB-C

b. Podłącz Artist 22R Pro i 24 Pro do komputera i gniazda ściennego za pośrednictwem dostarczonego kabla HDMI, kabla USB-C, adaptera zasilania i kabla zasilającego.



Zdjęcie 2-2. Podłączenie przez HDMI

c. Tylko dla Artist 22R Pro: Podłącz Artist 22R Pro do komputera i gniazda ściennego za pośrednictwem dostarczonego kabla VGA, kabla USB-C, adaptera zasilania i kabla zasilającego.



Zdjęcie 2-3. Podłączenie przez VGA (wyłącznie Artist 22R Pro)

Uwagi:

a Port USB-C Artist 22R Pro i 24 Pro musi być podłączony do komputera. Dwa górne porty USB mogą służyć do podłączenia innych urządzeń USB, takich jak pamięć USB, klawiatura itp.

b Jeśli korzystasz z komputera stacjonarnego, podłącz kabel HDMI Artist 22R Pro i 24 Pro do tej samej karty graficznej co ogólny monitor.

{III. Instalacja sterownika }

Obsługiwane systemy operacyjne:

Windows 10, 8 or 7


Mac OS X 10.10 or above

UWAGI：

1. Przed rozpoczęciem instalacji zdezaktywuj oprogramowanie antywirusowe lub zaporę firewall i zamknij oprogramowanie, które nie jest niezbędne. W niektórych przypadkach oprogramowanie takie jak OneDrive i Dropbox może ograniczyć dostępność ważnych plików i uniemożliwić skuteczną instalację. W komputerach z systemem Windows sprawdź pasek zadań w prawym dolnym rogu ekranu i zamknij oprogramowanie niezwiązane z funkcjonowaniem sprzętu.
2. Odinstaluj istniejące oprogramowanie przed rozpoczęciem instalacji sterowników Artist 22R Pro i 24 Pro. Inne sterowniki mogą powodować konflikty ze sterownikiem Artist 22R Pro i 24 Pro lub całkowicie uniemożliwić instalację.
3. Wejdź na stronę internetową XP-Pen i pobierz i zainstaluj najnowsze sterowniki dla swojego tabletu graficznego. Po zakończeniu pobierania i przed uruchomieniem plików .exe lub .pkg pamiętaj o wypakowaniu zawartości pliku .zip.
4. Rozdzielczość Artist 22R Pro wynosi 1920x1080 (maks.), rozdzielczość Artist 24 Pro wynosi 2560x1440 (maks.).

Windows


1. Podłącz najpierw kable USB-C i HDMI lub VGA do portów USB-C, HDMI, VGA i USB swojego komputera, a następnie adapter zasilania i kabel zasilający do Artist 22R Pro i 24 Pro oraz gniazda ściennego.
2. Pobierz najnowszą wersję sterownika ze strony internetowej XP-Pen (www.xp-pen.com); pamiętaj o wypakowaniu zawartości pliku .zip na pulpit przed uruchomieniem pliku .exe lub .pkg.
3. Po instalacji ikona sterownika ( ) pojawi się na pasku zadań. Jeśli ikona nie jest widoczna, odinstaluj sterownik, uruchom ponownie komputer i powtórz krok 2.
4. Prawym kliknięciem na pulpicie wybierz ustawienia ekranu. Następnie ustaw „Zmień rozmiar aplikacji i tekstu na wyświetlaczu głównym” na 100%.



Zdjęcie 3-1. Ustawienia ekranu

5. W ustawieniach ekranu możesz wybrać opcję Rozszerz te ekrany lub Powiel te ekrany.
6. W trybie Rozszerzenia ustaw Artist 22R Pro i 24 Pro jako ekran.

7. W trybie Powielenia ustaw tę samą rozdzielczość dla obydwu ekranów.



Zdjęcie 3-2. Rozszerz te ekrany

8. Kliknij OK, aby wyjść.
9. Kliknij dwukrotnie ikonę sterownika tabletu graficznego na pasku zadań, aby otworzyć ustawienia tabletu graficznego. Ustaw aktualny ekran Artist 22R Pro i 24 Pro jako ekran 1 lub 2, następnie wybierz Zastosuj i wyjdź.




Image 3-3. Current Screen

Mac

(1) Podłącz najpierw kable USB-C i HDMI lub VGA do portów USB-C, HDMI, VGA lub USB swojego komputera, a następnie adapter zasilania i kabel zasilający do Artist 22R Pro i 24 Pro oraz gniazda ściennego.

(2) Pobierz najnowszą wersję sterownika ze strony internetowej XP-Pen (www.xp-pen.com)) wypakuj zawartość pliku .zip na pulpit przed uruchomieniem pliku .pkg.




Zdjęcie 3-4. Sterownik

(3) Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ukończyć instalację.

(4) Otwórz Preferencje systemowe – Monitory, a następnie ustaw rozdzielczość na Domyślną dla monitora



Zdjęcie 3-5. Monitor



Zdjęcie 3-6. Rozmieszczenie

(5) W zakładce Rozmieszczenie możesz wybrać opcję Klonuj ekran. Po aktywacji opcji Klonuj ekran rozdzielczość obydwu monitorów powinien być taki sam.


(5.1) Otwórz Finder – Aplikacje – Pen tablet – PenTabletSetting.

(5.2) W zakładce Monitor ustaw Mapowanie monitora na iMac/Color LCD.

(6) Po dezaktywacji opcji Klonuj ekran ustaw rozdzielczość Artist 22R Pro na 1920x1080, rozdzielczość Artist 24 Pro na 2560x1440.

(6.1) Otwórz Finder – Aplikacje – Pen tablet – PenTabletSetting.

(6.2) W zakładce Monitor ustaw Mapowanie monitora na Artist 22R Pro i 24 Pro.




Zdjęcie 3-7. Monitor

{ IV. Interfejs ustawień sterownika }

Windows

Wybierz podwójnym kliknięciem ikonę sterownika ( ) na pasku zadań.


Interfejs sterownika



Zdjęcie 4-1. Interfejs użytkownika

1.1. Ustawienia funkcji pióra

Tutaj możesz dostosować funkcje przycisków na obudowie pióra do tabletu graficznego. Użyj opcji Przycisk funkcyjny, aby zaprogramować niestandardowe naciśnięcia klawiszy.



Zdjęcie 4-2. Ustawienia funkcji pióra

Uwaga:


Przełącznik pióro/gumka

Gdy rysik znajduje się w zasięgu obszaru roboczego Artist 22R Pro i 24 Pro, naciśnij odpowiedni przycisk na obudowie, aby przełączać między trybem pióra i gumki w kompatybilnym programie do rysowania. Aktualny tryb zostanie na krótką chwilę wyświetlony na ekranie.

1.2. Czułość kliknięcia i Aktualny nacisk pióra

Tutaj możesz dostosować nacisk pióra na Rezultat lub Nacisk.

Aktualny nacisk pióra pokazuje aktualny poziom nacisku wywierany na tablet graficzny i można tę funkcję wykorzystywać do testowania nacisku pióra.




Zdjęcie 4-3. Czułość kliknięcia i Aktualny nacisk pióra

1.3. Tryb myszy

Tryb bezwzględny (pióro): standardowy tryb tabletu graficznego. Każdy punkt obszaru roboczego tabletu graficznego odpowiada punktowi bezwzględnemu na ekranie komputera.
Tryb względny (mysz): tryb myszy. Obszar roboczy tabletu graficznego nie odpowiada punktom bezwzględnym na ekranie komputera, a pióro działa jak standardowa mysz.

Uwaga:


Artist 22R Pro i 24 Pro jest monitorem tabletu graficznego, zatem wybierz ustawienie Trybu bezwzględnego, aby uniknąć offsetu między końcówką pióra a kursorem.



Zdjęcie 4-4. Tryb myszy

1.4. Aktualny ekran

Artist 22R Pro i24 Pro można skonfigurować do pracy z jednym lub dwoma monitorami. Zasadniczo powinien być ustawiony jako Monitor 1 lub Monitor 2.



Zdjęcie 4-5. Aktualny ekran

1.5. Import i eksport profilu




Zdjęcie 4-6. Eksport i import


You can use the Import & Export Profile function to save/load your barrel buttons and shortcut keys setting.

Uwaga:

Po skonfigurowaniu przycisków na obudowie i przycisków skrótów kliknij przycisk OK, aby zapisać i wyjść z menu ustawień tabletu graficznego. Otwórz ponownie ustawienia tabletu graficznego i kliknij Eksportuj konfigurację.




Zdjęcie 4-7. Eksportowanie profilu



Zdjęcie 4-8. Importowanie profilu

1.6. Windows Ink

Tutaj można włączać i wyłączać tę funkcję. Włączenie tej opcji umożliwi obsługę Windows Ink i aplikacji, które działają przy użyciu Windows Ink.



Zdjęcie 4-9. Windows Ink

1.7. Kalibracja

Zakładka kalibracji umożliwia dostosowanie ustawień kalibracji tabletu graficznego.


Zdjęcie 4-10. Kalibracja

1.8. Ustawienia ekranu

a. Temperatura koloru: wybierz, aby dostosować balans kolorów Artist 22R Pro i 24 Pro.

b. Użytkownik: wybierz, aby dostosować poziom koloru czerwonego, zielonego i niebieskiego na ekranie Artist 22R Pro i 24 Pro. Można tu także dostosować jasność i kontrast.

c. Obrót: w tej zakładce możesz ustawić obrót ekranu Artist 22R Pro i 24 Pro.



Zdjęcie 4-11. Ustawienia ekranu

Uwaga:

a. Po ustawieniu funkcji obrotu należy także obrócić Artist 22R Pro i 24 Pro.

b. Najpierw należy ustawić dla Artist 22R Pro i 24 Pro opcję Rozszerz te ekrany, a następnie można zmienić obrót.

1.9. Ustawienia przycisków ekspresowych

Uwagi:

a. Przyciski skrótów Artist 22R Pro i 24 Pro są zaprojektowane do współpracy z klawiaturami z amerykańskim układem klawiszy (US). Przyciski mogą nie działać poprawnie z innym układem lub językiem klawiatury.

b. Domyślnie przyciski ekspresowe Artist 22R Pro i 24 Pro są przyporządkowane do standardowych skrótów klawiaturowych programu Photoshop. Przyciski można dostosować, aby działały efektywnie w innym oprogramowaniu.


c. Aby przełączyć pokrętło, należy ustawić jeden przycisk ekspresowy z Funkcji przycisków.



Zdjęcie 4-12. Klawiatura


Wyłącz przyciski ekspresowe: po zaznaczeniu tej opcji wszystkie funkcje przycisków ekspresowych zostaną wyłączone.

Ukryj wskazówki: po zaznaczeniu tej opcji i naciśnięciu dowolnego przycisku ekspresowego na dole ekranu nie pojawi się komunikat.



Zdjęcie 4-13. Przyciski

W tej zakładce można edytować funkcje przycisków skrótów Artist 22R Pro i 24 Pro. Użyj opcji Definiowanie, aby zaprogramować niestandardowe naciśnięcia przycisków.




Zdjęcie 4-14. Przycisk funkcyjny

Uwaga:

Tryb Fine Detail pozwala na ustawienie obszaru roboczego Artist 22R Pro i 24 Pro tak, aby umożliwić skupienie uwagi na niewielkim fragmencie i szczegółowo rysować i edytować detale.


Każdy przycisk skrótu możesz ustawić pod różne programy.

a. Kliknij przycisk „+” , aby przejść do zakładki Wybierz program.



Zdjęcie 4-15. Wybierz program

b. Możesz wybrać Domyślnie lub przeglądać i wybrać własny program.




Zdjęcie 4-16. Wybierz program

c. Wróć do zakładki ustawień przycisków skrótów, kliknij ikonę tabletu graficznego, a następnie dostosuj przyciski skrótów. Po zakończeniu kliknij przycisk OK i wyjdź z menu ustawień tabletu graficznego.

Każde z pokręteł 1 i 2 możesz ustawić dla różnych programów.


a. Najpierw kliknij w ikonę programu, a następnie przejdź do zakładki Pokrętło 1 i 2.



Zdjęcie 4-17. Pokrętło

b. Dla każdego pokrętła wybierz funkcję Przycisk funkcyjny.

c. W zakładce ustawień możesz przypisać KL i KR do różnych skrótów, takich jak Ctrl+ i Ctrl–.



Zdjęcie 4-18. Ustawienie

1.0. Domyślne

Możesz kliknąć przycisk Domyślne, aby przywrócić ustawienia domyślne.

1.11. XP-Pen Logo


Kliknij nasze logo, aby odwiedzić naszą stronę internetową.



Zdjęcie 4-19. Logo XP-Pen


Mac

Aby otworzyć ustawienia sterownika Artist 22R Pro i 24 Pro, otwórz Finder – Aplikacje – PenTabletSetting.



Zdjęcie 4-20. Ustawienia tabletu graficznego


1.1. Pióro



Zdjęcie 4-21. Interfejs użytkownika Mac

a. W tej zakładce możesz dostosować funkcje przycisków obudowy rysika, dostosować czułość nacisku oraz przetestować siłę nacisku pióra.

b. Kliknij Domyślne ustawienie przycisku, aby przywrócić ustawienia producenta.



Zdjęcie 4-22. Pióro

Uwaga:


Przełącznik pióro/gumka

Gdy rysik znajduje się w zasięgu obszaru roboczego Artist 22R Pro i 24 Pro, naciśnij odpowiedni przycisk na obudowie, aby przełączać między trybem pióra i gumki w kompatybilnym programie do rysowania. Aktualny tryb zostanie na krótką chwilę wyświetlony na ekranie.

c. Wyłącz nacisk pióra: gdy zaznaczona jest ta funkcja, możesz wyłączyć funkcję nacisku pióra.


d. Wyłącz funkcję przycisków: po zaznaczeniu tej opcji wszystkie funkcje przycisków ekspresowych zostaną wyłączone.

e. Wyłącz komunikat na ekranie: po zaznaczeniu tej opcji i naciśnięciu dowolnego przycisku ekspresowego na dole ekranu nie pojawi się komunikat.



Zdjęcie 4-23. Ustawienie konfiguracji

f. Rezultat: Tutaj możesz dostosować nacisk pióra na Rezultat lub Nacisk.
Pokazuje aktualny poziom nacisku wywieranego na tablet i można tę funkcję wykorzystywać do testowania nacisku pióra.




Zdjęcie 4-24. Rezultat


g. Import i eksport profilu: Możesz użyć funkcji Import i eksport profilu, aby zapisać lub załadować ustawienia przycisków na obudowie i przycisków skrótów.



Zdjęcie 4-25. Import i eksport profilu




Zdjęcie 4-26. Eksport pliku konfiguracji



Zdjęcie 4-27. Import pliku konfiguracji

1.2. Monitor

Zakładka Monitor umożliwia konfigurację Artist 22R Pro i 24 Pro jako monitora 1 lub monitora 2.



Zdjęcie 4-28. Monitor


1.3. Przyciski ekspresowe

Uwagi:

a. Przyciski skrótów Artist 22R Pro i 24 Pro są zaprojektowane do współpracy z klawiaturami z amerykańskim układem klawiszy (US). Przyciski mogą nie działać poprawnie z innym układem lub językiem klawiatury.


b. Domyślnie przyciski ekspresowe Artist 22R Pro i 24 Pro są przyporządkowane do standardowych skrótów klawiaturowych programu Photoshop. Przyciski można dostosować, aby działały efektywnie w innym oprogramowaniu.

c. Aby przełączyć pokrętło, należy ustawić jeden przycisk ekspresowy z Funkcji przycisków.



Zdjęcie 4-29. Przyciski ekspresowe


W zakładce Przyciski ekspresowe można wybrać preferowane funkcje dla skrótów klawiszowych Artist 22R Pro i 24 Pro. Użyj opcji „Zresetuj zdefiniowane przez klienta”, aby zaprogramować niestandardowe naciśnięcia przycisków.



Zdjęcie 4-30. Ustawienie akcji


Każdy przycisk skrótu możesz ustawić pod różne programy.

a. Kliknij przycisk „+”, aby przejść do zakładki Wybierz program.




Zdjęcie 4-31. Wybierz program

b. Twój wybór oprogramowania.




Zdjęcie 4-32. Wybierz program

c. Wróć do zakładki ustawień przycisków skrótów, kliknij ikonę tabletu graficznego, a następnie dostosuj przyciski skrótów. Po zakończeniu kliknij przycisk OK i wyjdź z menu ustawień tabletu graficznego.




Zdjęcie 4-33. Przycisk skrótu



Zdjęcie 4-34. Ustawienie akcji

Każde z pokręteł 1 i 2 możesz ustawić dla różnych programów.


a. Kliknij ikonę programu, a następnie przejdź do zakładki Pokrętło.



Zdjęcie 4-35. Suwak

b. Kliknij funkcję każdego pokrętła.

c. W zakładce ustawień możesz przypisać Lewy klawisz skrótu i Prawy klawisz skrótu do różnych skrótów, takich jak Ctrl+ i Ctrl–.




Zdjęcie 4-36. Ustawienia suwaka

1.4. Kalibracja

Zakładka kalibracji umożliwia kalibrację tabletu graficznego lub obrót ekranu.

Aby przeprowadzić kalibrację, kliknij Kalibrację i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Obrót: w tej zakładce możesz ustawić obrót ekranu Artist 22R Pro i 24 Pro.



Zdjęcie 4-37. Kalibracja

1.5. Informacje

Ta zakładka wyświetla aktualną wersję oprogramowania sterownika.




Image 4-38. About


{V. Odinstalowywanie sterownika }

Windows

W menu Start otwórz [Ustawienia] → [Aplikacje i funkcje]. Znajdź Pen tablet i kliknij Odinstaluj. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Mac

Otwórz [Finder] → [Aplikacje] → [Pen Tablet], a następnie kliknij Odinstaluj Pen Tablet i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.



Zdjęcie 5-1. Odinstalowywanie na komputerze Mac

UWAGA：

W przypadku ponownej instalacji sterownika Artist 22R Pro i 24 Pro należy ponownie uruchomić komputer po odinstalowaniu.

{VI. FAQ}

1. Gdzie mogę pobrać najnowszy sterownik Artist 22R Pro i 24 Pro?

a. Najnowsze wersje sterowników można pobrać z naszej strony internetowej (www.xp-pen.com)

2. Nie mogę używać rysika do sterowania kursorem.

a. Włącz Artist 22R Pro i 24 Pro i upewnij się, że widzisz ekran.

b. Ponownie zainstaluj sterownik i znajdź ikonę tabletu graficznego () na pasku zadań.

c. Otwórz ją i użyj skali testu nacisku pióra.

d. Jeśli przetestowanie nacisku pióra jest niemożliwe, odinstaluj sterownik i uruchom ponownie urządzenie. Upewnij się, że logujesz się na swoje konto z przypisanymi uprawnieniami administratora.

e. Artist 22R Pro i 24 Pro obsługuje plug and play, przetestuj funkcję rysika przed ponowną instalacją sterownika. Jeśli masz uprawnienia, zdezaktywuj oprogramowanie antywirusowe, a następnie pobierz najnowszą wersję sterownika ze strony internetowej XP-Pen.

g. Po zakończeniu pobierania otwórz i wypakuj zawartości folderu, aby uruchomić plik instalacyjny .exe lub .pkg.

h. Ponownie otwórz ustawienia tabletu graficznego i sprawdź, czy możesz użyć testu nacisku pióra.

3. Jak mogę sprawdzić, czy instalacja sterownika Artist 22R Pro i 24 Pro przebiegła pomyślnie?

a. Po zainstalowaniu sterownika ikona sterownika Artist 22R Pro & 24 Pro（） powinna być widoczna na pasku zadań w prawym dolnym rogu ekranu (system Windows) i pulpitu. Dane wejściowe z pióra będą sterować kursorem, a funkcja czułości nacisku będzie obsługiwana przez sterownik.

4. Dlaczego nie mogę użyć funkcji nacisku pióra w programie do rysowania?

a. Upewnij się, czy program do rysowania obsługuje funkcję nacisku pióra.

b. Upewnij się, że masz zainstalowaną najnowszą wersję sterownika.

c. Ponownie otwórz ustawienia tabletu graficznego i sprawdź, czy możesz użyć testu nacisku pióra.

d. Aktywuj funkcję Windows Ink, a następnie kliknij przycisk OK, aby wyjść. Ponownie otwórz program do rysowania i przetestuj nacisk pióra.

e. Zwracamy uwagę, że nasze tablety graficzne nie są wyposażone w program do rysowania

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt:

Internet: www.xp-pen.com

E-mail: service@xp-pen.com