Instrukcja obsługi

Artysta 22 – II generacja

Safety Precautions

This manual uses the following symbols to ensure that the XP-PEN Tablet is used correctly and safely. Be sure to read and observe the Safety Precautions.

Do not use this product in a control system area that requires a high degree of safety and reliability.
In such a system, this product could negatively affect other electronic devices and could malfunction due to the effect of those devices.

Turn the power off in areas where use of electronic devices is prohibited.
Turn the power off your tablet when onboard an aircraft or in any other location where use of electronic devices is prohibited, otherwise it may negatively affect other electronic devices in the area.
Unplug the USB connector from this product and turn the power off.

Keep the product away from infants and young children.
Accessories to this gadget may present a choking hazard to small children. Keep all accessories away from infants and young children.

CAUTION

Do not place this product on unstable surfaces.
Avoid placing this product on unstable, tilted surfaces or any locations exposed to excessive vibrations. This may cause the tablet to fall or impact surfaces which can result in damage and/or malfunction to the tablet.

Do not place heavy objects on top of this product.
Do not place heavy objects on the product. Do not step on, or place your body weight on this product as this may cause damage.

Avoid extreme high or low-temperature exposure to the XP-PEN tablet.
Do not store this product in areas that drop below 5°C or above 40°C. Avoid locations with excessive temperature fluctuations. This may result in damage to the product and its components.

Do not disassemble
Do not disassemble or modify this product. Doing so may expose you to heat, fire, electric shock and injury. Disassembling the product will void your warranty.

Do not use alcohol for cleaning
Never use alcohol, thinner, benzene or other mineral solvents that may discolor and cause deterioration to the product.

Do not expose to water
Be cautious of water and all liquids that may be near the tablet. Exposure to water or liquid could damage the product.

CAUTION

Avoid placing metallic objects and especially magnetic objects on the tablet.
Placing metallic and/or magnetic objects on this product during operation may cause malfunction or permanent damage.

Do not strike the pen against hard objects.
Striking the pen against hard objects can cause damage to the pen.

Avoid gripping the pen too tightly, and DO NOT use excessive weight/pressure on the Express Key button and pen.
The stylus pen is a high-precision instrument. Avoid pressing too tightly on the Express Key button, and keep any objects from covering the pen to avoid potential damage. Keep the pen away from areas of high dust, contaminants, or any particulate matter that can effect or damage the pen.

Limitation of Liability

1. XP-PEN shall in no event be liable for damages resulting from fires or earthquakes, including those caused by third parties and those arising from user misuse, abuse or neglect.
2. XP-PEN shall in no event be liable for incidental damages- including but not limited to loss of business income, interruption of business activities, corruption or loss of data – that arise from use or failure to use this product correctly.
3. XP-PEN shall in no event be liable for damage resulting from uses not documented in this manual.
4. XP-PEN shall in no event be liable for damages or malfunction arising from the connection to other devices or use of third party software.

Spis treści

I. Przegląd produktu

II. 2 tryby podłączenia

III. Wspierane systemy

IV. Pobieranie

V. Instalacja

VI. Informacje o sterowniku

1. Obszar roboczy

1.1. Ekran

1.2. Panel/wyświetlacz piórkowy


2. Zastosowanie

3. Ustawienia pióra

4. Ustawienia

Dziękujemy za zakup produktu XP-PEN. Nasza instrukcja obsługi produktu dostępna jest obecnie w następujących językach: angielski, rosyjski, japoński, niemiecki, koreański, chiński, włoski, hiszpański, francuski, portugalski i polski. Przepraszamy, jeśli preferowany język nie jest obsługiwany.

I. Przegląd produktu




Rys. 1-1


1. Ekran/obszar roboczy
2. Przycisk powrotu
3. Przycisk -
4. Przycisk +
5. Przycisk Menu/OK
6. Przełącznik zasilania (proszę nacisnąć ok. 3 sek., aby włączyć)
7. Dioda zasilania (biała)
   a. Wł.: Wyświetlacz graficzny został podłączony do komputera i zasilanie jest włączone.
   b. Miga: Zasilanie wyświetlacza graficznego jest włączone, ale nie odebrano żadnego sygnału z komputera.
   c. WYŁ.: Zasilanie wyświetlacza graficznego jest wyłączone.
8. Gniazdo słuchawkowe
9. Port HDMI
10. Port USB-C
11. Port zasilania

II. 2 tryby podłączenia

1. Podłączenie przez HDMI: Użyj kabli HDMI i „USB-C do A” , aby podłączyćwyświetlacz graficzny do portów HDMI i USB komputera, a następnie podłącz port zasilania do transformatora gniazda w ścianie.



2. Podłączenie USB-C (tylko w pełni funkcjonalny port USB-C): Użyj kabla USB-C do podłączenia wyświetlacza graficznego do portu USB-C komputera, a następnie podłącz port zasilania do transformatora w gniazdku ściennym.



III. Wspierane systemy

Windows 7 lub nowszy
Mac OS X 10.10 lub nowszy

IV. Pobieranie

Należy pobraćodpowiedni sterownik zgodnie z modelem zakupionego produktu z oficjalnej strony XP-PEN (www.xp-pen.com).

V. Instalacja

Po zakończeniu pobierania rozpakowuj folder i uruchom plik „.exe” (Windows) lub „.dmg” (Mac), a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami ażdo zakończenia instalacji.

Uwagi:

1. Przed instalacjąnależy tymczasowo zamknąćoprogramowanie antywirusowe i firewall, jak równieżinne otwarte programy.
2. Jeśli na komputerze zostały zainstalowane sterowniki innych wyświetlaczy graficznych, należy je najpierw odinstalować
3. Po zakończeniu instalacji zaleca sięponowne uruchomienie komputera.


VI. Informacje o sterowniku

Po zainstalowaniu sterownika podłącz wyświetlacz graficzny do komputera, a następnie dwukrotnie kliknij, aby otworzyćsterownik i rozpocząćdostosowywanie urządzenia.


Zapisywanie konfiguracji:

Jeśli chcesz, aby zmieniona konfiguracja była nadal aktualna przy następnym użyciu po wyjściu ze sterownika, kliknij przycisk „OK” po lewej stronie portu sterownika, aby zapisaćustawienia po zmianie konfiguracji. Jeśli ustawienia zostanąpomyślnie zapisane, zostanie wyświetlony komunikat „Configuration saved successfully” (Konfiguracja zapisana pomyślnie); w przeciwnym razie zmieniona konfiguracja będzie miała zastosowanie tylko wtedy, gdy jest będzie używana.

1. Obszar roboczy



1.1. Ekran



Obszar roboczy wyświetlacza graficznego jest domyślnie mapowany na obszar wyświetlania całego ekranu.
W przypadku korzystania z wielu monitorów w trybie rozszerzonym, konieczne jest wybranie obszaru roboczego wyświetlacza graficznego w porcie sterownika w celu mapowania na odpowiedni monitor.


Sterownik oferuje trzy tryby ustawiania obszaru wyświetlania ekranu:

a. Ustaw pełny ekran: Ustaw obszar ekranu wybranego monitora na maksimum.
b. Wybierz obszar ekranu: Użyj myszki, aby ręcznie ustawićobszar wyświetlania ekranu. Kliknij myszą na pierwszą pozycję(lewy górny róg) obszaru wyświetlania ekranu, a następnie kliknij na drugą pozycję(prawy dolny róg).
c. Dostosuj obszar ekranu: Ręcznie wprowadź współrzędne w odpowiednich polach wprowadzania poniżej X, Y, W i H, aby dostosować wielkość obszaru wyświetlania ekranu lub użyj myszki, aby przeciągnąć ikonę portu sterownika na ekran w celu dostosowania obszaru wyświetlania ekranu.

Kalibracja ekranu:
Korzystając z funkcji kalibracji ekranu można uniknąć problemu odległości pomiędzy piórem cyfrowym a kursorem.

Identyfikacja ekranu:
Zidentyfikuj wszystkie podłączone monitory, a w lewym dolnym rogu każdego z nich zostaną wyświetlone identyfikatory numeryczne.

1.2. Panel/wyświetlacz piórkowy




Ustaw dowolną część obszaru roboczego wyświetlacza graficznego, która ma być mapowana

jako obszar wyświetlania ekranu. Sterownik oferuje cztery tryby do wyboru:

a. Pełna powierzchnia do pisania odręcznego: Zmaksymalizuj obszar roboczy wyświetlacza graficznego.
b. Proporcje ekranu: Skalowanie obszaru roboczego wyświetlacza graficznego i ekranu w równych proporcjach.
c. Ustaw obszar roboczy: Za pomocą pióra cyfrowego kliknij pozycje „lewego górnego rogu” i „prawego dolnego rogu”, które mają być wybrane.
d. Dostosuj obszar roboczy: Ręcznie wprowadź współrzędne w odpowiednich polach wprowadzania poniżej X, Y, W i H, aby określić wielkość obszaru roboczego wyświetlacza graficznego lub użyj „pióra cyfrowego”, aby przeciągnąć ikonę wyświetlacza graficznego na porcie sterownika w celu ustawienia wielkości obszaru roboczego.

Ustawienia obrotowe:
Można ustawić wyświetlanie grafiki na 0°, 90°, 180° lub 270°. Po zakończeniu ustawień należy również obrócić urządzenie w odpowiednim kierunku.
Obrót o 180° oznacza przejście do trybu dla osób leworęcznych.

Ustawienia ekranu wyświetlacza:
Ustaw parametry „regulacja temperatury barw”, „UŻYTKOWNIK”, „jasność” i „kontrast” wyświetlacza graficznego.




2. Zastosowanie

Na stronie ustawień pióra, po wybraniu tej aplikacji, można ustawić dla niej wybrane funkcje kluczowe.




a. Kliknij „+” w prawym górnym rogu paska aplikacji, aby otworzyćport wyboru aplikacji.
b. Wybierz oprogramowanie, które ma zostaćdodane z uruchomionego programu lub kliknij przycisk przeglądania, aby dodaćje z zainstalowanego oprogramowania; po wybraniu aplikacji na dole zostanie wyświetlona ścieżka wybranego programu.



c. Kliknij przycisk „OK” w dolnej części portu, a wybrana aplikacja zostanie dodana do paska aplikacji.

3. Ustawienia pióra



Przycisk pióra:

Tutaj można ustawić funkcje przycisku pióra. Możesz kliknąć menu rozwijane, aby użyć w tym celu opcji „Dostosuj”.


Uwagi:

Gdy pióro cyfrowe znajduje się w zakresie roboczym ekranu graficznego, kliknij przycisk w celu przełączenia trybu pióra lub gumki. Po przełączeniu innych funkcji, w dolnej części ekranu zostanie wyświetlony aktualny tryb przełączania.

Wybranie pozycji z klawiatury w funkcji niestandardowej pozwala na dostosowanie funkcji klawisza kombinacji.

Wprowadzanie z klawiatury:

Tutaj można skonfigurować skróty klawiszowe. Za pomocą myszy można korzystać z takich funkcji, jak obracanie w programie do rysowania 3D; możesz na przykład ustawić przywoływanie tej funkcji klawiszem Alt w programie 3D MAX i obracać widok środkowym przyciskiem myszy, itp.



Można ustawić wiele zestawów skrótów klawiszowych. Po naciśnięciu przycisku pióra, wszystkie ustawione funkcje skrótów zostaną uruchomione ponownie.

Uwagi:

Tryb Fine polega na ograniczeniu obszaru roboczego wyświetlacza graficznego do niewielkiego obszaru. Funkcja ta może umożliwić wykonanie bardziej szczegółowych rysunków dla niektórych obszarów.

Regulacja nacisku:

Czułość nacisku można regulować, regulując krzywe „wyjście” i „nacisk pióra” lub przesuwając suwak na pasku postępu.


Aktualny nacisk pozwala sprawdzić aktualny nacisk pióra.

Tryb myszy:
Mysz domyślnie korzysta z trybu bezwzględnego. Zaznacz, aby skorzystać z trybu względnego. Po wybraniu można regulować szybkość działania myszy.
Współrzędne bezwzględne (tryb pióra):
Jest to standardowy tryb wyświetlania grafiki. Współrzędna bezwzględna polega na przeskalowaniu obszaru wyświetlania ekranu w dół do obszaru roboczego wyświetlacza graficznego.

Współrzędna względna (tryb pracy myszy):
Metoda działania tego trybu jest taka sama jak normalnej myszy.

Windows Ink :
Niektóre programy do rysowania mogą obsługiwać funkcję nacisku pióra Windows Ink i można wybrać lub anulować funkcję „Windows Ink”, aby otworzyć lub zamknąć tę funkcję, która jest domyślnie otwarta.

4. Ustawienia



Wyłącz skróty klawiszowe:
Zaznacz tę funkcję, aby zamknąć funkcje wszystkich skrótów klawiszowych.

Wyłącz komunikat podpowiedzi:
W przypadku użycia skrótu klawiszowego, po zaznaczeniu tej funkcji w dolnej części ekranu nie będzie wyświetlany żaden komunikat podpowiedzi skrótu klawiszowego.

Wyłącz nacisk pióra:
Po zaznaczeniu tej funkcji, podczas korzystania z pióra nie będzie odczuwalny nacisk pióra cyfrowego.

Wyłącz boczną krawędź:
Zaznaczenie tej funkcji spowoduje wyłączenie efektu krawędzi bocznej pióra cyfrowego.

Narzędzia diagnostyczne:
Jeśli podczas korzystania ze sterownika wystąpią jakiekolwiek problemy, można skorzystać z narzędzi diagnostycznych.

Import i eksport plików konfiguracji:
Można importować i eksportować skonfigurowane skróty klawiszowe i inne funkcje do przechowywania i odczytywania ich ustawień.

Uwagi:
Jeśli chcesz zaimportować lub wyeksportować zmienione funkcje, kliknij przycisk „OK” po lewej stronie portu sterownika, aby zapisać konfigurację

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt:
Strona internetowa: www.xp-pen.com
E-mail: service@xp-pen.com