

Instrukcja

Note Plus

Środki ostrożności

W celu zapewnienia prawidłowego i bezpiecznego użytkowania Tabletu XP-PEN, w niniejszej instrukcji użyte zostały następujące symbole. Upewnij się, że przeczytałeś i zapoznałeś się ze środkami ostrożności.



Nie używaj urządzenia w obszarach, w których występuje konieczność zachowania najwyższego stopnia ostrożności.
W przeciwnym razie urządzenie może mieć negatywny wpływ na inne przyrządy elektroniczne lub może ulec uszkodzeniu z powodu działania tych przyrządów.



W obszarach, w których używanie przyrządów elektronicznych jest zabronione, wyłącz urządzenie.

Wyłącz tablet, kiedy znajdujesz się na pokładzie samolotu lub w każdej innej lokalizacji, w której używanie urządzeń elektronicznych jest zabronione, ponieważ może to mieć niekorzystny wpływ na działanie innych urządzeń. Odłącz wtyczkę USB i wyłącz urządzenie.



Trzymaj urządzenie z dala od niemowląt i małych dzieci.

Akcesoria dołączone do urządzenia mogą spowodować ryzyko zaksztuszenia. Trzymaj akcesoria z dala od niemowląt i dzieci.



UWAGA

Nie umieszczaj urządzenia na niestabilnym podłożu.

Unikaj umieszczania urządzenia na niestabilnych, pochylonych powierzchniach lub miejscach narażonych na nadmierne drgania. W przeciwnym razie może to spowodować upadek lub uderzenie urządzenia o twardą powierzchnię i jego uszkodzenie i/lub usterkę.

Nie kładź na urządzeniu ciężkich przedmiotów.

Nie kładź ciężkich przedmiotów na urządzeniu ani nie stawaj na nim, ponieważ może to spowodować uszkodzenia.



Unikaj narażenia tabletu XP-Pen na ekstremalnie niskie i wysokie temperatury.

Nie przechowuj urządzenia w miejscach w których temperatura spada poniżej 5°C lub przekracza 40°C. Unikaj pomieszczeń z nadmiernym wahaniami temperatur, gdyż może ono spowodować uszkodzenie urządzenia lub jego komponentów.



Nie rozkręcaj (nie rozmontowuj) urządzenia.

Nie rozkręcaj (nie rozmontowuj) urządzenia ani go nie modyfikuj. W przeciwnym razie narażasz się na obrażenia spowodowane porażeniem cieplnym lub elektrycznym oraz pożar. Rozkręcenie urządzenia powoduje utratę gwarancji.



Nie używaj alkoholu do mycia urządzenia.

Nigdy nie używaj alkoholu, rozcieńczalnika, benzyny lub innego rozpuszczalnika mineralnego do mycia urządzenia, ponieważ spowoduje to jego odbarwienie i uszkodzenie.



Nie wystawiaj urządzenia na działanie wody.

Uważaj na wodę i wszelkie płyny, które mogą się znajdować w pobliżu tabletu. Narażenie na wodę lub inną ciecz może spowodować uszkodzenie urządzenia.



UWAGA



Unikaj umieszczania metalowych przedmiotów, w szczególności przedmiotów magnetycznych w pobliżu tabletu.

Umieszczenie metalowych i/lub magnetycznych przedmiotów w pobliżu urządzenia w momencie jego pracy może spowodować usterkę lub trwałe uszkodzenie.



Nie uderzaj piórem w twarde powierzchnie.

Uderzanie piórem w twarde przedmioty może spowodować jego uszkodzenie.



Unikaj zbyt ciasnego ściskania pióra, NIE używaj nadmiernej siły/nacisku na przycisk Express Key oraz pióro.

Pióro z rysikiem jest wysoce precyzyjnym narzędziem. Unikaj zbyt mocnego nacisku na przycisk Express Key oraz chroń pióro przed przyciśnięciem przez inne przedmioty, w celu uniknięcia uszkodzenia. Trzymaj pióro z dala od miejsc zakurzonych, zanieczyszczonych lub mogących mieć wpływ na działanie i uszkodzenie póra.

Ograniczenie odpowiedzialności

- XP-Pen nie będzie w żadnym przypadku odpowiedzialny za uszkodzenia spowodowane pożarem lub trzęsieniem ziemi, włączając w to te spowodowane przez odoby trzęsienie oraz spowodowane nieprawidłowym użyciem, uszkodzeniem celowym lub zaniedbaniem.
- XP-Pen nie będzie w żadnym przypadku odpowiedzialny za przypadkowe szkody, dotyczące (ale nie ograniczone do) utraty przychodu, przerwania aktywności biznesowych, korupcji lub utraty danych, powstałe w trakcie użytkowania lub nieprawidłowego użytkowania urządzenia.
- XP-Pen nie będzie w żadnym przypadku odpowiedzialny za szkody spowodowane użyciem niezgodnym z niniejszą instrukcją.
- XP-Pen nie będzie w żadnym przypadku odpowiedzialny za szkody lub usterki spowodowane podłączeniem tabletu do innych urządzeń lub użycia niecertyfikowanego oprogramowania.

Spis treści

I. Ogólne	1
II. System operacyjny.....	1
III. Użytkowanie.....	1
i. Instalacja.....	1
ii. Uruchamianie.....	1
iii. Komunikaty dotyczące logowania na konto:.....	2
iv. Opis funkcji.....	2
A. Bluetooth.....	2
B. Strona główna.....	3
C. Etykiety.....	3
D. Moje ustawienia.....	4
a) Login.....	4
b) Ustawienia sprzętu.....	4
c) Ustawienia aplikacji.....	5
d) O programie Note Plus.....	5

Dziękujemy za zakup tabletu graficznego XP-Pen. Posiadamy instrukcje w językach: Angielski, Rosyjski, Japoński, Niemiecki, Koreański, Chiński, Włoski, Hiszpański, Francuski i Polski. Jeśli nie posiadamy instrukcji w Twoim języku, przepraszamy.

I. Ogólne

XP-Pen Note + to aplikacja do tabletu graficznego XP-Pen Note Plus. Aplikacja, która śledzi i rejestruje Twoją pracę.

II. System operacyjny

Aplikacja jest kompatybilna z Android 6.0, IOS 10.0 lub nowszymi wersjami tych systemów.

III. Użytkowanie

i. Instalacja


Na urządzeniach z system Android aplikację XP-Pen Note + znajdziesz w Google Play; Na urządzeniach z system IOS aplikację XP-Pen Note + znajdziesz w App Store.

ii. Uruchamianie

Po zakończeniu instalacji kliknij ikonę aplikacji, aby uruchomić.

Po podłączeniu urządzenia przez Bluetooth, współpracuje z XP-Pen Note Plus i inteligentnym rysikiem.

Strona główna jest pokazana na poniższym rysunku:



iii. Komunikaty dotyczące logowania na konto:



Not logged in: Niezalogowany: informacje są przechowywane tylko na aktualnie używanym urządzeniu mobilnym;

Logged in: Dane mogą być współużytkowane przez różne urządzenia za pomocą logowania do konta Google lub Facebook;

iv. Opis funkcji:

A. Bluetooth

Przejdź do ustawień urządzenia mobilnego, aby zlokalizować i włączyć usługę Bluetooth. Kliknij przycisk w dolnym prawym rogu  aplikacji, przejdź do Strona główna, wybierz Connect Smart Handbook a następnie wybierz Note Plus. Kliknij Connect Device, lampka stanu Smart Notebook zmieni kolor na zielony. Naciśnij klawisz funkcyjny, aby sparować



Po pomyślnym nawiązaniu pierwszego połączenia Smart Notepad zostanie powiązany, dzięki czemu możesz włączyć funkcję automatycznego połączenia z aplikacją.

Rozłączanie urządzenia: Wejdź w "Moje ustawienia", "Lista urządzeń" i wybierz rozłącz.

B. Strona główna:

Home



New Page: naciśnij klawisz funkcyjny Note Plus, aby dodać nową stronę;

Search: Znajdź zawartość swoich notatek na podstawie wprowadzonych informacji lub wybierz opcję Filtruj według znaczników;

Date: Szukanie według daty;

Tryb Off-line Note: W Note Plus można również pisać bez uruchamiania aplikacji. Synchronizacja nastąpi po podłączeniu Note Plus ze smartfonem;

Edit: W prawym dolnym rogu strony z notatkami znajduje się niebieska flaga edycji. Kliknij flagę, aby rozpocząć edytowanie. Aby edytować inną stronę, ponownie wybierz stronę i kliknij przycisk Edytuj.



Display: Domyślnie strony są wyświetlane chronologicznie. Wybierz stronę, aby przeglądać.

Play	 Review	Page Note Content Formation Process
Identification	 Recognize	Recognize the text in your notes
Details	 Details	Note label, time attribute, comment
Delete	 Delete	Delete Note
Edit		Enter editing status
Share		Share pictures
Tip: Identify 9 types of support: China, Britain, Japan, Korea, France, Germany, Italy, Spain, Portugal, etc Text.		

C. Etykiety:

Możesz dostosować i utworzyć wiele etykiet, a następnie kliknąć Szukaj w lewym górnym rogu karty, aby znaleźć potrzebne etykiety i notatki.

Kliknij obraz etykiety, aby wyświetlić wszystkie notatki, do których należy ta etykieta.

Tags



Okładka etykiety pokazuje liczbę notatek, do których należy ta etykieta. Możesz edytować etykiety w lewym górnym rogu, możesz zmieniać atrybuty, takie jak nazwa, okładka itd., lub je usuwać.




D. Moje ustawienia:

a) Login:

Zaloguj się przy pomocy konta Google lub Facebook.

b) Ustawienia sprzętu:


Możesz sprawdzić właściwości Note Plus jeśli jest on podłączony do urządzenia mobilnego. Możesz sprawdzić: pamięć, numer seryjny, wersję oprogramowania, nazwę itd.



c) Ustawienia aplikacji:


Cloud-Backup: Dane kopii zapasowej w chmurze, które mogą być współdzielone między różnymi urządzeniami współużytkowanymi. Żeby ich używać musisz zalogować się do konta.

Preset language: Język usługi jest taki sam, jak Twojego urządzenia mobilnego.



d) O programie Note Plus

W tej sekcji można zapoznać się z polityką prywatności.



W razie pytań, prosimy o kontakt:

Strona: www.xp-pen.com

Email: servicepl@xp-pen.com